


Carver RSE 2400M

Сборочные единицы и детали



Carver RSE 2400M

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

пилы цепные электрические

№	Артикул	Наименование
1	M24-01	Кабель с вилкой
2	M24-02	Втулка кабеля
3	S-40-12B	Саморез
4	M24-04	Зажим кабеля
5	M24-05	Колодка
6	M24-06	Провод
7	M24-07	Провод
8	M24-08	Микровыключатель
9	S-30-18B	Саморез
10	M24-10	Провод
11	M24-11	Провод
12	M24-12	Защелка
13	S-30-10B	Саморез
14	M24-14	Пружина фиксатора
15	M24-15	Фиксатор
16	M24-16	Пружина клавиши выключателя
17	M24-17	Клавиша выключателя
18	M24-18	Конденсатор
19	S-40-14B	Саморез
20	M24-20	Скоба статора
21	M24-21	Статор
22	M24-22	Уплотнитель
23	M24-23	Щетка
24	M24-24	Щеткодержатель
25	M24-25	Ротор в сборе
25-1	M24-25-1	Корпус подшипника задний (627)
25-2	П-627Z	Подшипник 6272z
25-3	M24-25-3	Ротор
25-4	M24-25-4	Корпус подшипника передний (6000)
25-5	П-6000Z	Подшипник 6000z
25-6	M24-25-6	Крышка корпуса подшипника
25-7	S-40-14B	Саморез
25-8	M24-25-8	Шестерня малая
25-9	M24-25-9	Гайка
26	M24-26	Рукоятка тормоза в сборе

№	Артикул	Наименование
26-1	M24-26-1	Рычаг тормоза
26-2	M24-26-2	Вставка
26-3	M24-26-3	Крышка ручки тормоза
26-4	S-40-14B	Саморез
27	M24-27	Шайба
28	S-40-14B	Саморез
29	M24-29	Рукоятка передняя
30	M24-30	Шайба
31	M24-31	Крышка маслососа
32	M24-32	Маслянный насос в сборе
33	M24-33	Полукопус левый
34	M24-34	Шестерня с валом в сборе
34-1	M24-34-1	Гайка
34-2	П-608Z	Подшипник 608z
34-3	M24-34-3	Винт
34-4	M24-34-4	Втулка шестерни большой
34-5	M24-34-5	Шестерня большая
34-6	M24-34-6	Втулка
34-7	M24-34-7	Пружина сцепления
34-8	M24-34-8	Выходной вал
34-9	П-6000Z	Подшипник 6000rs
35	M24-35	Отражатель нижний
36	S-40-14B	Саморез
37	M24-37	Отражатель верхний
38	M24-38	Тяга брекера
39	M24-39	Пружина
40	M24-40	Пружина брекера(плоская)
41	M24-41	Пружина
42	M24-42	Клин
43	M24-43	Тяга брекера
44	M24-44	Корпус тяги брекера
45	M24-45	Винт
46	M24-46	Пластина
47	M24-47	Маслопровод
48	M24-48	Переходник
49	M24-49	Уплотнительное кольцо
50	M24-50	Заглушка

№	Артикул	Наименование
51	S-40-14B	Саморез
52	M24-52	Полукопус правый
53	M24-53	Уплотнитель
54	M24-54	Упор
55	M24-55	Винт натяжителя цепи
56	M24-56	Ползунок натяжителя цепи
57	M24-57	Шиток
58	M24-58	Уплотнитель
59	M24-59	Зубчатый упор
60	M24-60	Маслобак в сборе
60-1	M24-60-1	Сапун
60-2	M24-60-2	Маслобак
60-3	M24-60-3	Уплотнительное кольцо
60-4	M24-60-4	Маслопровод
60-5	M24-60-5	Заборник масла
60-6	M24-60-6	Фильтр
60-7	M24-60-7	Крышка фильтра
61	M24-61	Уплотнитель пробки
62	M24-62	Пробка масл обака
62-1	M24-62-1	Заглушка
62-2	M24-62-2	Пробка маслобака
62-3	M24-62-3	Кольцо
62-4	M24-62-4	Поводок
63	M24-63	Чехол шины
64	M24-64	Цепь пильная
65	M24-65	Шина пильная
66	M24-66	Пружина звезды ведущей
67	M24-67	Звезда ведущая
68	M24-68	Стопорное кольцо
69	M24-69	Опора рукоятки
70	S-40-14B	Саморез
71	M24-71	Крышка в сборе
71-1	M24-71-1	Уплотнитель
71-2	M24-71-2	Крышка
71-3	M24-71-3	Втулка
72	ГМ8	Гайка м8
73	M24-73	Колпачек